# コンタクトクリップクランポン取扱説明書

※本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい。



## コンタクトクリップクランポン

コンタクトクリップクランポンは丈夫な4130クロモリ製の10本爪を備え た歩行用クランポンで、革製登山靴、トレッキングブーツに適しています。前 側にはフレキシブルなST801 樹脂製ト―ベイルを、後側には金属製ヒール ベイルおよび樹脂製ヒールレバーを備えています。

## で使用の前に

コンタクトクリップクランポンは、踵に丈夫なコバがあり、ナイロン、スチー ル、カーボンファイバー製などの硬いミッドソールを内蔵した革製ブーツに 使用できます。ご自分のブーツにコンタクトクランポンが適しているか販売 店のスタッフにご相談下さい。 コンタクトクリップクランポンには2サイズ あり、S/MはUSメンズサイズ 4.5~10 に、M/Lは7~15 に適合しま す。メーカーにより登山靴のソール長は異なりますので、適合サイズは標準 的な目安と考えて下さい。この取扱説明書に従ってサイズ調整を行っても登 山靴にフィットしない場合、本製品を使用しないで下さい。正しくフィット しない場合、靴から外れる可能性があり、大変危険です。

## 装着方法

#### 1.左右の識別

上から見たときに、センターストラップに刻印されている裸足のマークで識 別できます(図-1)。

### 2. クランポンの長さ調整

クランポンの長さ調整はアジャストメントクリップと呼ばれる調整金具を使っ て行います。ピンを引き上げ、リアレールを前後に移動させるだけで長さを 調整ができます。クランポンの長さはブーツ長と同じか、わずかに短くして 下さい。短くするのは、ヒールレバーを固定したときにブーツを前に押し出 す力を働かせるためです。

▲ 注意:靴の踵がリアレール後端から 1cm以上出ないようにして下さい (図-2)。1cm以上出ていると下りの歩行時に靴の踵が先に地面に触れるた め、滑落の危険があり大変危険です。

#### 3. ヒールレバーの固定

長さ調整を行ったら、次はヒールレバーを踵のコバに固定します。ヒールレ バーをコバにあて、パチンと音がするまで完全に引き起こして下さい(図-3)。ヒールレバーの固定強度が弱い場合は、ベイルキーパーを移動して固定 強度を強くすることが出来ます。ベイルキーパーの移動はスペーサーを一旦 取り外してから行います(図-4)。

#### 4. アンクルストラップの締め付け

装着の最後の手順はアンクルストラップでブーツに締め付ける作業です。次 の手順で行って下さい。


- 1.アンクルストラップをヒールレバーのスリット (隙間) に通して下さい。こ のとき、バックルがブーツの外側に来るようにして下さい。右足用では バックルが右側に、左足用ではバックルが左側になります。
- 2.アンクルストラップをトーベイルのストラップホールに通して折り返して
- 3.バックル締めして下さい。この時、余ったストラップの末端は適切な長さ に切って下さい(図-5)。

## 手入れと保管

クランポンの爪は常に鋭く保って下さい。丸くすり減った爪では氷や硬い雪 の上で本来の性能を発揮できません。爪を研ぐときには細目のヤスリを用い、 手で研いで下さい。焼きが戻り爪が劣化する可能性があるのでグラインダー での研磨は行わないで下さい。使用後はよく乾燥させてから保管して下さい。 錆の発生を防ぐために家庭用の防錆潤滑スプレーを軽く吹き付けて下さい。

## 寿命

クランポンの寿命はどんな場所でどのくらい使用したかによります。摩耗や傷 の有無を定期的に点検して下さい。クランポンのいずれかのパーツにひび、曲 がり、破損、欠損が見つかった場合には使用を止めて下さい。本製品を破棄す る場合には他人に再使用されないように破壊して破棄して下さい。



#### 各部の名称

1. フロントポイント

2. トーベイル

3.ストラップホール

4. フロントレール


5. センターストラップ


6. アジャストメントクリップ 7. リアレール 8.ヒールベイル

9. ヒールレバー


10. アンクルストラップ











## 中古品の譲渡

中古の道具を譲ったり、譲り受けて使用することは絶対にしないで下さい。ど のような使い方をされたのか履歴の分からない道具は信頼性に欠け大変危険 です。

## ▲ 警告

ここに示した警告を守らなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があります。 本製品は登山以外には使用できません。登山は危険を伴う行為で、その行為中の行 動と決断は本人の責任によるものです。本製品を使用されるすべての方は本製品の 性能と限界を熟知し、正しく使用するために適切な指導者から技術を学んで下さい。 本製品を破棄する場合は再利用されないように注意して処分して下さい。

ブラックダイヤモンド日本総代理店

#### 株式会社ロストアロー

〒 350-2213 埼玉県鶴ヶ島市脚折 1386-6

TEL: 049-271-7113 (ユーザーサポート)、FAX: 049-271-7112 e-mail: info@lostarrow.co.jp www.lostarrow.co.jp

REV: 2002/12